Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Lang	Lang	SOUND DUAL	Dual
[≡]...	[≡]...	AD SUBT	Subt
Vol+	Vol+	+ VOL	Vol +
Vol-	Vol-	VOL −	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
Smart/Colors	Smart/Colors	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
Home	Home	HOME SMART	Smart
[G]	[G]	GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
←	←	RETURN BACK	Back
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
Netflix	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
You Tube	You Tube	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Source	Source	TIMER AV	AV
Red	Red	A	Red

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
	<<		<<				
	Stop		Stop				
	>>		>>				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Pause		Pause				
	Play	PLAY MODE	Play				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				