Mandis shop

Sony RMT-AA400U

Original		Replacement	
	Power		Power
SPEAKERS A/B	Speakers A-B	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BLUETOOTH	Bluetooth	SETTINGS OPT	Options
INPUT1	Input 1	DISC NAV LIST	List
INPUT2	Input 2	SOUND DUAL	Dual
INPUT3	Input 3	AD SUBT	Subt
INPUT4	Input 4	REPEAT TEXT	Text
PORTABLE IN	Portable In	TIMER AV	AV
PHONO	Phono	PICTURE FORMAT	Format
FM	FM	ECO 3D	3D
BLUETOOTH PAIRING	Pairing/Bluetoot	-/-- GUIDE	Guide
TU 1	Tuner Preset 1	1	1
NER PRES 2	Tuner Preset 2	2	2
SET 3	Tuner Preset 3	3	3
ASS +	Bass+	+ CH	Ch +
BAS −	Bass-	CH −	Ch -

Original		Replacement	
EBLE +	Treble+	B	Green
TREE −	Treble-	A	Red
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PURE DIRECT	Pure Direct	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACK	Back	RETURN BACK	Back
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TUNING-	<</Tuning-	<<	<<
MEMORY	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement		Original	Replacement
MEMORY ▶II	Pause/ Memory	II	Pause		
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+	>>	>>		
PRESET- ⏮	I <</ Preset-	I <<	I <<		
■	Stop	■	Stop		
PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	>>I	>>I		