| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| DISPLAY INFO. | Info. / Displa | DISPLAY INFO | Info |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| FREEZE | Freeze | II | Pause |
| P.MODE | P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| S.MODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| TV/RADIO | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| AUDIO I/II | Audio I / II | SOUND DUAL | Dual | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| INDEX | Index | HOME SMART | Smart | | |
| MIX | Mix | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text | | |
| REVEAL | Reveal | APP MEDIA | Media | | |
| SIZE | Size | ZOOM ⏏ | Eject | | |
| SUBPAGE | Subpage | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt | | |
| HOLD | Hold | ■ | Stop | | |
| RED | Red | A | Red | | |
| GREEN | Green | B | Green | | |
| YELLOW | Yellow | C | Yellow | | |
| BLUE | Blue | D | Blue | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |