| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | OK Enter | Ok |
| Audio Out | Mute | Menu Right | Right |
| Slow Down | SHIFT + PLAY MODE: Shift + Play | Exit | CLEAR EXIT: Exit |
| F. Adv | SHIFT + A: Shift + Red | Menu Down | Down |
| Stop | Stop | T. Set/Clock | SETTINGS OPT: Options |
| Slow/Dpss- | SHIFT + <<: Shift + << | Tracking+ | + VOL: Vol + |
| Auto/Track | DISC NAV LIST: List | Tracking- | VOL −: Vol - |
| Mon/TV | SHIFT + APP MEDIA: Shift + Media | Next | >>I |
| Video/Go-To | E-MANUAL D.MENU: D. Menu | 1 | 1 |
| Pause | Pause | Audio | SOUND DUAL: Dual |
| Sp/Lp/Speed | ECO 3D: 3D | Prev. | I << |
| Menu | TOP MENU MENU: Menu | 2 | 2 |
| VCR/TV | APP MEDIA: Media | 3 | 3 |
| Menu Up | Up | 4 | 4 |
| Slow/Dpss+ | SHIFT + >>: Shift + >> | 5 | 5 |
| Display | SHIFT + DISPLAY INFO: Shift + Info | 6 | 6 |
| Menu Left | Left | 7 | 7 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Timer/Record | SHIFT + TIMER AV — Shift + AV |
| 8 | 8 — 8 |
| 9 | 9 — 9 |
| -/-- | -/-- GUIDE — Guide |
| 0 | 0 — 0 |
| Show View | PICTURE FORMAT — Format |
| Otr/A.Otr | SHIFT + B — Shift + Green |
| Record | REC MODE — Rec |
| Rewind | << — << |
| Once | A — Red |
| Daily | B — Green |
| Weekly | C — Yellow |
| Frame Down | SHIFT + << — Shift + I << |
| Input Source | TIMER AV — AV |
| Syst. | HOME SMART — Smart |
| Store | SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart |
| Rec. On/Off | SHIFT + REC MODE — Shift + Rec |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Case Tape | SHIFT + ECO 3D — Shift + 3D |
| Next Sv+V | SHIFT + C — Shift + Yellow |
| Rec/Mode | AD SUBT — Subt |
| Progr/C/CH | FAV PRE-CH — Pre Ch |
| F.Forward | >> — >> |
| Vps/Pdc | D — Blue |
| On/Off | SHIFT + ⏻ — Shift + Power |
| Play | PLAY MODE ▶ — Play |
| Index Pict- | SHIFT + ◀ — Shift + Left |
| Info/Intro | DISPLAY INFO — Info |
| Repeat | REPEAT TEXT — Text |
| Search Index | SEARCH TV/R — TV/R |
| Timer/Sleep | PROG SLEEP — Sleep |
| Skip/Search | SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R |
| Index Pict+ | SHIFT + ▶ — Shift + Right |
| Set+ | SHIFT + + VOL — Shift + Vol + |
| Eject/Reverse | ZOOM ⏏ — Eject |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Mark Add/Del | SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch | | |
| Chan- | CH – Ch - | | |
| Counter Reset | RETURN BACK Back | | |
| Set - | SHIFT + VOL – Shift + Vol - | | |
| Chan+ | + CH Ch + | | |
| PAL/Secam | SHIFT + 0 Shift + 0 | | |
| Erase | SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |