Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	OK Enter	OK
Mute	Mute / Dimmer	Menu Right	Right
Epg	Guide / EPG / -/--	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Opt?	Setup / OPT /	Back	Back / Return
App	Shift + Green / APP /	Volume+	Vol+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Audio	Audio / Lang I/II
TV	TV/Radio /	CH/Page+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle	Volume-	Vol-
Video	Shift + 4	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
Zoom	Zoom / Size	2abc	2
TV/SAT	AV / Input / RDS	3def	3
Menu	Menu / Home	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Display / Media	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7

Original	Replacement
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Shift + Guide / EPG / -/--
0/10	0
FAV Pref.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
West	I<< / Preset-
Dev	>>I / Preset+
Freeze	Shift + Pause / Step /
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
East	Rec / Rec Mode
Blue	Blue / Prime Video / Random
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze
Lang./Rewind	<< / Tune-
H/V Play	Play / Slow
LNB F.Forward	>> / Tune+

Original	Replacement
Sys/Serv	D.Menu / Top