| Original | Replacement |
|---|---|
| Standby/On | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| <<</ <I / <I | << / Tune- |
| II >/I >/ >> | >> / Tune+ |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Sound | Sound / Title |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Open/Close | Eject / Surround |
| Front Surround | Picture / Format |
| Zoom | Zoom / Size |
| Quiet/Midnight | Sleep / Timer |
| Program | TV/Radio / Program |

| Original | Replacement |
|---|---|
| DVD Menu | D. Menu / Top |
| System Setup | Setup / OPT / |
| Dialogue | Text / Goto |
| Input Tv Control | AV / Input / RDS |
| Home Menu | Menu / Home |
| Up/Tune+ | Up |
| Angle | Info / Angle |
| Left/ST- | Left |
| Enter | OK |
| Right/ST+ | Right |
| CLR | Exit / Cancel / Clear |
| Down/Tune- | Down |
| Return | Back / Return |
| Volume | Vol + |
| CH Level | Smart / List |
| CH+ Tv Control | CH+ / Page+ |
| Volume Master- | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| DISPLAY 3 | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH − | CH- Tv Control | CH PAGE − | CH- / Page- |
| ZOOM 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| TOP MENU 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| DISPLAY 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| DIMMER 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| TIMER/ CLOCK 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| SYSTEM SETUP 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| TEST TONE 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| CH LEVEL 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| ADVANCED 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| REPEAT SUBTITLE | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| RANDOM ANGLE | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| ⏻ | Power Tv Control | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| DIMMER 4 | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| TEST TONE 8 | Test Tone | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| BASS MODE | Bass Mode | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| SURROUND CLR | Surround | SHIFT + SURROUND ⏏ | Shift + Eject / Surround |
| TIMER/ CLOCK 6 | Timer/Clock | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| TV | TV | SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| TOP MENU 2 | Top Menu | SHIFT + TOP MENU D.MENU | Shift + D. Menu / Top Menu |
| ADVANCED 0 | Advanced | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| + VOL | Vol + Tv Control | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |
| VOL − | Vol - Tv Control | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |
| L1/L2 LINE | Line/L1/L2 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| CD DVD | DVD/CD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| FM/AM TUNER | Tuner/FM/AM | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |