Original		Replacement	
	Power		Power
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	TV / RAD	SEARCH TV/R	TV/R
	SUB	AD SUBT	Subt
	Mute	MUTE	Mute
	Up / Channel +		Up
	Up / Channel +	+ CH	Ch +
	Down / Channel -		Down
	Down / Channel -	CH −	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Text	REPEAT TEXT	Text
	List	APP MEDIA	Media
	Back	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	i	DISPLAY INFO	Info
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Page +		>>
	Page -		<<
	AV	TIMER AV	AV
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Pause		Pause
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		