Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
N/P	N/P	FAV PRE-CH	Pre Ch
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
KEY b	Key b	CH −	Ch -
KEY #	Key #	+ CH	Ch +
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
VIEW	View	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
POVD	PDVD	HOME SMART	Smart
TIME	Time	TIMER AV	AV
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
TITLE	Title	APP MEDIA	Media
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PBC	PBC	A	Red
A-B	A/B	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
L/R	L/R	B	Green
RAN	RAN	C	Yellow
VOLUME+	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME-	Volume-	VOL −	Vol -
STEP	Step	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
RESUME	Resume	SHIFT + ■	Shift + Stop
1	1	1	1

Original		Replacement	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/10		0
	10+		Guide
	Clear / EQ		Exit
	REV		<<
	FWD		>>
	Prev		I <<
	Next		>>I
	Stop		Stop
	Play		Play

Original		Replacement	
	Pause		Pause
	Slow		Rec