Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
ENERGY	Energy	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
16:9/4:3	16:9/4:3	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1...	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
CH LIST INDEX	Index/CH List	LIST SMART	Smart / List
EPG HOLD	Hold/EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
FAV LIST / SIZE — Size/FAV List	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
PLAYLIST / SUBPAG — Subpage/Play List	MEDIA / DISPLAY — Display / Media		
CH+	CH PAGE + — CH+ / Page+		
CH-	CH PAGE − — CH- / Page-		
PLAY — Play	SLOW — Play / Slow		
STOP — Stop	HOLD — Stop / Hold		
REV — <<	TUNE- — << / Tune-		
FF — >>	TUNE+ — >> / Tune+		
TV PAUSE — Tv Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
GOTO — →/Goto	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /		
PREV — I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
NEXT — >>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
REC — Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
REC — Red	NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		