Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
0	0	HDMI - SAT 0	0
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
ZOOM+	Zoom+	SIZE ZOOM	Zoom / Size
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
ECO	Eco	MEDIA DISPLAY	Display / Media
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<	I<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>I	>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II