Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE	<<	TUNE-	<< / Tune-
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround
SUBPAGE	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Replacement	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
FAV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INDEX	>>I/Index	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL	Vol+	VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Original	Replacement