Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute	Chan. Up	Ch +
Reveal	Pause	Volume-	Vol -
Txt Stop	Stop	Chan. Down	Ch -
Info	Rec	1	1
Menu video	D. Menu	2	2
Text	Text	3	3
TV/AV	AV	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	Info	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide
Menu Off	Exit	0/10	0
Menu Down	Down	2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Back	Back	Red	Red

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Tone-	Shift + Stop		
Contrast+	Shift + Ch +		
Contrast-	Shift + Ch -		
Surround	Shift + Red		
Nicam/Mono	Shift + Green		
Level L	Shift + Yellow		
Level R/Woofer	Shift + Blue		

Original	Replacement		Original	Replacement	
PWR On/Off		Power	Volume+		Vol +
Mute		Mute	CH/Page+		Ch +
Opt?		Pause	Volume-		Vol -
App		Stop	CH/Page-		Ch -
Info		Rec	1. ?		1
Video		D. Menu	2abc		2
Text		Text	3def		3
TV/SAT		AV	4ghi		4
Menu		Menu	5jkl		5
Menu Up		Up	6mno		6
Display		Info	7pqrm		7
Menu Left		Left	8tuv		8
OK Enter		Ok	9wxyz		9
Menu Right		Right	Guide Pilote		Guide
Exit		Exit	0/10		0
Menu Down		Down	FAV Pref.		Pre Ch
Back		Back	Red		Red

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Freeze	SHIFT + ■ Shift + Stop		
	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
East	SHIFT + A Shift + Red		
Lang. / Rewind	SHIFT + B Shift + Green		
H/V Play	SHIFT + C Shift + Yellow		
LNB F.Forward	SHIFT + D Shift + Blue		