Mandis shop

AKARI 51 M 76 TX

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Chan.Up	Ch +
Mute	Mute	Volume-	Vol -
Reveal	Pause	Chan.Down	Ch -
Txt Stop	Stop	1	1
Sleep Timer	Sleep	2	2
Return TV	TV/R	3	3
Text	Text	4	4
Txt Expand	Eject	5	5
TV/AV	AV	6	6
Menu	Menu	7	7
Menu Up	Up	8	8
Menu Left	Left	9	9
OK Enter	Ok	Guide -/-- 1.	Guide
Menu Right	Right	0/10	0
Menu Down	Down	2.Fav P/C 2.	Pre Ch
Back	Back	Disp	Info
Volume+	Vol +		

https://alle-fernbedienungen.de/en/AKARI/1063375-AKARI-51M76TX-equivalent-remote-control.html