Mandis shop

Sharp RRMCGA138WJSA

Original		Replacement	
ON	On	Power	
OFF	Off	Shift + Power	
	Up	Up	
ENTER	Enter	Enter	
	Down	Down	
	Right	Right	
	Left	Left	
MENU	Menu	Menu	
KEYSTONE	Keystone	Shift + Up	
KEYSTONE	Keystone	Shift + Down	
BACK	Back	Shift + Left	
ARGE	Enlarge+	+ / Play	
FORWARD	Forward	Shift + Right	
ENLA	Enlarge-	- / Stop	
VOL	Vol+	Vol + / Page +	
	Vol-	Vol - / Page -	
FREEZE	Freeze	Freeze / Timer	

Original		Replacement	
AV MUTE	AV Mute	Blank / Mute	
AUTO SYNC	Auto Sync	Auto	
RESIZE	Resize	Eco / Aspect	
UNDO	Undo	Mode	
INPUT 1	Input 1	Source	
INPUT 2	Input 2	Shift + Source	
INPUT 3	Input 3	Comp / Video	

https://alle-fernbedienungen.de/en/Sharp/1063482-2497-replacement-remote-control-for-Sharp-RRMCGA138WJSA.html