Original		Replacement	
power	power		Power
mute	mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P-	P-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
P-	P-	K<	I <<
P+	P+	>>I	>>I
P+	P+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
DIGITAL TV	Digital TV	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
Radio	Radio	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
▲	Up	▲	Up
▲	Up	+ CH	Ch +
◀	Left	◀	Left
◀	Left	VOL −	Vol -
SLCT	SLCT	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▶	Right	+ VOL	Vol +
▼	Down	▼	Down
▼	Down	CH −	Ch -
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
PAUSE	Pause	II	Pause
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
EPG	EPG	GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SAT	SAT	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
FUNC	FUNC	APP MEDIA	Medi a
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t

Original	Replacement