Original	Replacement	Original	Replacement
Standby / On	Power	ALC /	Green / APP / Repeat
Sleep	Sleep / Timer	Adv. Surr.	Yellow / YouTube / Repeat
INPUT PREV.	CH- / Page-	+ Favorite	Fav / Marker / PC
INPUT NEXT	CH+ / Page+	Audio	Audio / Lang I/II
NETWORK	Shift + 9	Up	Up
iPod / USB	Shift + 8	Tune+	Shift + >> /
ADAPTER	Shift + 5	Tools Menu	Setup / OPT /
BD	Shift + 7	Volume+	Vol +
DVD	Shift + 2	Left	Left
DVR / BDR	Shift + Fav / Marker / PC	Preset -	Shift + I<< / Preset-
SAT / CBL	Shift + 0	Enter	OK
GAME	Shift + Guide / EPG / -/--	Right	Right
VIDEO	Shift + 4	Preset +	Shift + >>I / Preset+
CD	Shift + 3	Down	Down
TV	Shift + 1	Tune-	Shift + << /
TUNER	Shift + 6	Volume-	Vol -
AUTO/ DIRECT	Red / Netflix / Search	Home Menu	Menu / Home

Original		Replacement	
iPod Ctrl.		D. Menu / Top	
PTY		Shift + TV/ Radio / Program	
Return		Back / Return	
BAND		TV/ Radio /	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Stop		Stop / Hold	
Play		Play / Slow	
Mute		Mute / Dimmer	
I <<		I << / Preset-	
BASS-		Shift + Down	
>>I		>>I / Preset+	
BASS+		Shift + Up	
<<		<< / Tune-	
TREBLE-		Shift + Left	
>>		>> / Tune+	
TREBLE+		Shift + Right	
1		1	

Original		Replacement	
PHASE		Zoom / Size	
2		2	
3		3	
Signal Sel.		Picture / Format	
DISP		Display / Media	
4		4	
S. Retriever		Smart / List	
5		5	
SB CH		Text / Goto	
6		6	
CHANNEL		Shift + Smart / List	
Repeat		Shift + Green / APP /	
7		7	
Midnight		Subtitle / EQ	
Speakers		Sound / Title	
8		8	
9		9	

Original		Replacement		Original	Replacement
LEV + 9	CHANNEL LEVEL	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
CH −	Shuffle	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
DIMMER CLR +10	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LEV − ENTER	CHANNEL LEVEL	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /		

Original		Replacement	
RECEIVER	Standby / On	Power	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INPUT SE	INPUT PREV.	CH PAGE −	CH- / Page-
SELECT	INPUT NEXT	+ CH PAGE	CH+ / Page+
NETWORK	NETWORK	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
iPod/USB	iPod / USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
ADAPTER	ADAPTER	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
BD	BD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVR/BDR	DVR / BDR	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
SAT/CBL	SAT / CBL	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
GAME	GAME	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
VIDEO	VIDEO	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUTO/ DIRECT	Auto / Direct	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
ALC/ STANDARD	ALC /	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ADV SURR	Adv. Surr.	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
+Favorite	+ Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO PARAMETER	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TUNE	Up		Up
TUNE	Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TOOLS MENU	Tools Menu	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
PRESET	Left		Left
PRESET	Preset -	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Right		Right
PRESET	Preset +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNE	Down		Down
TUNE	Tune-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
−	Volume-	VOL −	Vol -
HOME MENU PTY iPod CTRL	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
iPod Ctrl.	D. Menu / Top	2	2
PTY	Shift + TV/ Radio / Program	PHASE	Zoom / Size
Return	Back / Return	3	3
BAND	TV/ Radio /	Signal Sel.	Picture / Format
Pause	Pause / Step / Freeze	DISP	Display / Media
Stop	Stop / Hold	4	4
Play	Play / Slow	S. Retriever	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer	5	5
I <<	I << / Preset-	SB CH	Text / Goto
BASS-	Shift + Down	6	6
>>I	>>I / Preset+	CHANNEL	Shift + Smart / List
BASS+	Shift + Up	Repeat	Shift + Green / APP /
<<	<< / Tune-	7	7
TREBLE-	Shift + Left	Midnight	Subtitle / EQ
>>	>> / Tune+	8	8
TREBLE+	Shift + Right	Speakers	Sound / Title
1	1	9	9

Original		Replacement		Original	Replacement
LEV + 9	CHANNEL	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
CH −	Shuffle	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
DIMMER CLR +10	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LEV − ENTER	CHANNEL	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /		