Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
PIP	PI P	HOME SMART	Smart
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back
ZOOM	Zoom	ZOOM	Ej ect
PIP+	PI P+	>>I	>>I
PIP-	PI P-	I<<	I <<
FREEZE	Fr eeze	AD SUBT	Subt
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
LIGHT	Li ght	SHIFT + HOME SMART	Shi f t + Smart
PRESETS	Red	A	Red
PRESETS	Pr esets	SETTINGS OPT	Opti ons
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
LIST	Gr een	B	Gr een
INFO	Yel l ow	C	Yel l ow
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
GUIDE	Bl ue	D	Bl ue
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de

Original		Replacement	
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
ZOOM	Ri ght	Ri ght	Ri ght
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + CH +	Shi f t + Ch +
ZOOM	Lef t	Lef t	Lef t
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + CH -	Shi f t + Ch -
OK	Ok	OK	Ok
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -
Mut e	Mut e	MUTE	Mut e
RETURN	Ret ur n	SHIFT + RETURN BACK	Shi f t + Back
PR+	Pr +	+ CH	Ch +
PR-	Pr -	CH -	Ch -
1	1	1	1

Original		Replacement	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 -/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
0 -/--	0	0	0
AV	Av	TIMER AV	AV
DEMO D	Demo	PICTURE FORMAT	Format
REV	Rev	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	Fwd	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop	■	Stop

Original		Replacement	
PAUSE	Pause	II	Pause

Original		Replacement	
	Power		Power
LIGHT	Light	HOME SMART	Smart
PRESETS	Presets	SETTINGS OPT	Options
PRESETS	Red	A	Red
LIST	List	DISC NAV LIST	List
LIST	Green	B	Green
INFO	Yellow	C	Yellow
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
ZOOM+	Right		Right
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
ZOOM-	Left		Left
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
OK	Ok	OK	Ok

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR+	Pr+	+ CH	Ch +
PR-	Pr-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	Av	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
REV	Rev		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	Fwd		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause

Original	Replacement