Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	>10	Guide
Input Selector	AV	Direct Tuning	Ok
FM/AM	Shift + 1	CH+	Ch +
TV	Shift + 2	CH+	Up
DVD Recorder	Shift + 3	CH-	Down
BD/DVD Player / Analog 8CH	Shift + 4	CH-	Ch -
Cable / Sat	Shift + 5	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Muting	Mute
3	3	Drive Select	Media
4	4	Tune-	Left
5	5	<< PORT	<<
6	6	Tune+	Right
7	7	>> PORT	>>
8	8	Stop PORT	Stop
9	9	Pause PORT	Pause
0	0	Play PORT	Play

Original	Replacement	Original	Replacement
I << PORT	I <<		
>>I PORT	>>I		
One Touch Play	Smart		
Surround Off	Shift + Red		
PL IIx	Red		
NEO: 6	Green		
SFC Music	Yellow		
SFC Movie	Blue		
Test / Auto	Text		
Sound Menu	Dual		
Display	Info		
Option Port /	Options		
TV Vol +	Shift + Vol +		
TV Vol -	Shift + Vol -		
TV/Video	TV/R		

Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT SELECTOR	Input Selector	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
AV SYSTEM	DVD Power	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
RECORDER DVD	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
PLAYER BD/DVD	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
CABLE SAT	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	I <<	I <<	I <<
	>>I	>>I	>>I
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direct Navigator	DISC NAV LIST	List

Original	Replacement
Functions DVD Recorder	SHIFT + TOP MENU Shift + Menu
Functions DVD Player	TOP MENU Menu
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Sub Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Return	RETURN BACK Back
Surround Off	SHIFT + A Shift + Red
PL IIx	A Red
NEO:6	B Green
SFC Music	C Yellow
SFC Movie	D Blue
Test / Auto	REPEAT TEXT Text
Sound Menu	SOUND DUAL Dual
Display	DISPLAY INFO Info

Original	Replacement
OPTION PORT Option Port /	SETTINGS OPT Options
+ VOL TV Vol +	SHIFT + + CH Shift + Ch +
VOL − TV Vol -	SHIFT + CH − Shift + Ch -
TV/VIDEO TV/Video	SEARCH TV/R TV/R

Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT SELECTOR	Input Selector	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
AV SYSTEM	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
RECORDER DVD	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
PLAYER BD/DVD	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
CABLE SAT	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
FUNCTIONS	Functions	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SUB MENU S	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Replacement		Original	Replacement
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red		
PLIIx	PL IIx	A	Red		
NEO:6	NEO:6	B	Green		
MUSIC	SFC Music	C	Yellow		
MOVIE	SFC Movie	D	Blue		
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text		
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS OPT	Options		
VOL +	TV Vol +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
VOL −	TV Vol -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
TV/VIDEO	TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R		

Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT SELECTOR	Input Selector	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
AV SYSTEM	Power	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
RECORDER DVD	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
PLAYER BD/DVD	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
CABLE SAT	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH -	Ch -
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red
PLIIx	PL IIx	A	Red
NEO:6	NEO:6	B	Green
MUSIC	SFC Music	C	Yellow
MOVIE	SFC Movie	D	Blue
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPTION PORT	Option Port / Setup	SETTINGS OPT	Options

Original	Replacement	Original	Replacement
VOL + TV Vol +	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
VOL − TV Vol -	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
TV/VIDEO TV/ Video	SEARCH TV/R TV/ R		