Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S.Mode	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
FREEZE	Freeze		Pause
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
CH.LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol-	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH−	CH-	CH −	Ch -
LCD MENU	LCD Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG DVD MENU	EPG / DVD Menu	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
EPG / DVD MENU	EPG / DVD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	CLEAR EXIT	Exit
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	SETTINGS OPT	Options
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
ANGLE INDEX	Index / Angle	HOME SMART	Smart
SIZE	Size	ECO 3D	3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MIX	Mix / Open/Close	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MIX	Mix / Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
REVEAL ▶II	Play/Pause /	PLAY MODE ▶	Play
HOLD ■	Stop / Hold	■	Stop
SUBPAGE A-B	A-B / Subpage	APP MEDIA	Media
◀◀	<< / Red	A	Red
◀◀	<< / Red	«	<<
▶▶	>> / Green	»	>>
▶▶	>> / Green	B	Green

Original		Replacement	
⏮	I<< / Yellow	⏮	I<<
⏮	I<< / Yellow	C	Yellow
⏭	>>I / Blue	⏭	>>I
⏭	>>I / Blue	D	Blue