Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VCR/VDP	VCR / VDP	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TUNER/BAND	Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1	1 / Disc 1	TV 1	1
2	2 / Disc 2	DVD 2	2
3	3 / Disc 3	CD - STB 3	3
DISC	Disc	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4 / Disc 4	VIDEO 4	4
5	5 / Disc 5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	≥10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
▶	CD ▶	SLOW ▶	Play / Slow

Original		Replacement	
⏸	CD ▮▮	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	CD ■	HOLD ■	Stop / Hold
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
◀◀	TAPE ◀◀	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	TAPE ▶▶	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PROGRAM	CD Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CANCEL	CD Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
◀	TAPE ◀	◀	Left
■	TAPE ■	OK	OK
▶	TAPE ▶	▶	Right
DECK1/2	TAPE Deck 1/2	LIST SMART	Smart / List
DECK1/2	TAPE Deck 1/2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
– CENTER	Center -	▼	Down
CENTER +	Center +	▲	Up
– SURROUND	Surround -	CH PAGE –	CH- / Page-
SURROUND +	Surround +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PRO LOGIC	Pro Logic	TITLE SOUND	Sound / Title

Original	Replacement
Balance L	SHIFT + Shift + Left
Balance R	SHIFT + Shift + Right
Muting -20dB	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Volume -	VOL − Vol -
Volume +	+ VOL Vol +

Original	Replacement