Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Tracking/V. Lock+	Ch +
Tv Aspect/AV Lin	3D	Tracking/V. Lock-	Ch -
Tv/Text	Text	Prog./Check Up	Shift + Ch +
1	1	Prog./Check Down	Shift + Ch -
2	2	Red	Red
3	3	Green	Green
4	4	Yellow	Yellow
5	5	Blue	Blue
6	6	Off +	Up
7	7	Off -	Down
8	8	On+	Right
9	9	On-	Left
0	0	Date+	Smart
AV/Input Selec	AV	Date-	Media
-/--	Guide		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		

Original		Replacement	
	Power		Power
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
TV ASPECT	Tv Aspect/AV Lin	ECO 3D	3D
TV/TEXT	Tv/Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT AV	AV/Input Selec	TIMER AV	AV
CKING/V-LOCK +	Tracking/V-Lock+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
	Tracking/V-Lock-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
LIBRARY/SEARCH	Library/Search	HOME SMART	Smart
INDE	I<< Index		I<<
DEX	Index >>I		>>I
SV/V+	SV/V+	APP MEDIA	Media
STILL ALBUM	--/Still Albu	RETURN BACK	Back
REPLAY	Replay	AD SUBT	Subt
	Pause/Step		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Play	PLAY MODE	Play

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop	I-Timer	Options
>>	>>	Audio	Dual
<<	<<	OSD/Display	Info
Menu	Menu	Reset	D. Menu
Exit	Exit		
Prog./Check Up	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
Prog./Check Down	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Date+	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		
Date-	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
On+	Green		
On-	Red		
Off+	Blue		
Off-	Yellow		
Prog. Check	PROG SLEEP Sleep		
Cancel	DISC NAV LIST List		
SP/LP/EP	PICTURE FORMAT Format		
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		