| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power Receiver | Power | Mute | Mute / Dimmer |
| Input Select | Smart / List | Effect- | Shift + Left |
| Power DVR-VCR | Shift + Power | Effect+ | Shift + Right |
| DVD/LD | Shift + 2 | FL Dimmer | Shift + Mute / Dimmer |
| TV/SAT | Shift + 1 | Master Volume- | Vol - |
| DVR/VCR | Shift + 4 | Master | Vol + |
| CD | Shift + 3 | Up/Tune+ | Up |
| CD-R/Tape | Shift + 5 | Menu | Menu / Home |
| TUNER | Shift + 6 | Left/ST- | Left |
| Standard | Red / Netflix / Search | Enter | OK |
| Advanced | Green / APP / Repeat | Right/ST+ | Right |
| Stereo / Direc | Yellow / YouTube / Repeat | Setup | Setup / OPT / |
| Midnight / | Blue / Prime Video / Random | Down/Tune- | Down |
| CH. Select | Shift + OK | Sleep | Sleep / Timer |
| Level - | Shift + Down | Guide | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Level + | Shift + Up | << | << / Tune- |
| Test Tone | Text / Goto | Play | Play / Slow |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF ATT | >>/ A | TUNE+ | >> / Tune+ | CHANNEL + | Channel + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| DISPLAY | I <</ B | PRESET- | I << / Preset- | CHANNEL − | Channel - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CLASS | Pause/ C | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| MPX | Stop/ D | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| D.ACCESS | >>I / E | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | | | |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 | | | | |
| DISC ENTER | Enter (Lower) | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | | | |
| +10 | · / +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 | | | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 | | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| INPUT SELECT | Input Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SOURCE | Power TV-SAT | | Power |
| TUNE + | Up | | Up |
| MENU INPUT ATT T.EDIT | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ST− | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ST+ | Right | | Right |
| TUNE − | Down | | Down |
| GUIDE SUBTITLE SLEEP | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| DISC ENTER | Enter Down | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| + CHANNEL | CH+ Tv Control | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| + VOLUME | Volume+ Tv | + VOL | Vol + |
| CHANNEL − | CH- Tv Control | CH PAGE − | CH- / Page- |
| VOLUME − | Volume- Tv | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOURCE | Power DVD | | Power | CLASS | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | MPX | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| MASTER VOLUME − | Master Volume- | VOL − | Vol - | D.ACCESS | >>I | PRESET+ | >>I / Preset + |
| MASTER VOLUME + | Master | + VOL | Vol + | 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| TUNE + | Up | | Up | 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| MENU INPUT ATT T.EDIT | Menu | HOME MENU | Menu / Home | 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| ST− | Left | | Left | 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| ENTER | Enter | OK | OK | 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| ST+ | Right | | Right | +10 | · / +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| AUDIO MCACC SETUP | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| TUNE − | Down | | Down | 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| GUIDE SUBTITLE SLEEP | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| RETURN | << | TUNE- | << / Tune- | 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| BAND | Play | SLOW | Play / Slow | | | | |
| RF ATT | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| DISPLAY | I << | PRESET- | I << / Preset- | | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power TUNER | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MASTER VOLUME – | Master Volume- | VOL – | Vol - |
| MASTER VOLUME + | Master | + VOL | Vol + |
| TUNE + | Tune+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TUNE + | Tune+ | | Up |
| MENU INPUT ATT T.EDIT | T. Edit | SLOW | Play / Slow |
| ST– | ST- | PRESET- | I << / Preset- |
| ST– | ST- | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ST+ | ST+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| ST+ | ST+ | | Right |
| TUNE – | Tune- | TUNE- | << / Tune- |
| TUNE – | Tune- | | Down |
| BAND | Band | LIST SMART | Smart / List |
| RF ATT | RF ATT | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| CLASS | Class | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| MPX | MPX | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| D.ACCESS | D. Access | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |