Mandis shop

Philips 996510064369

Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject		Eject / Surround
DOCK	Bluetooth/Dock	BLUETOOTH 9	9
FM CD	FM/CD	CD - STB 3	3
AUDIO IN USB	Audio In/USB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET/ALBUM	Up		Up
	Down		Down
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
OK	OK	OK	OK
VOL	Vol+	VOL	Vol+
VOL	Vol-	VOL	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY RDS	RDS/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SHUFFLE REPEAT	Repeat/Shuffle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
CLOCK	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER SLEEP	Sleep/Timer	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

https://alle-fernbedienungen.de/en/Philips/1064920-24579-replacement-remote-control-for-Philips-996510064369.html