Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
+10	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--
TTX	Text / Goto
Subtitle	Subtitle / EQ
	Audio / Lang I/II
FAV	Fav / Marker / PC

Original	Replacement
Play	Play / Slow
EPG	Guide / EPG / -/--
Pause	Pause / Step / Freeze
Zoom	Zoom / Size
Language	Sound / Title
Tv/VCR	Smart / List
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Setup	Setup / OPT /
Vol +	Vol +
Tv/Radio	TV/Radio /
Vol -	Vol -
Up	Up
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	OK		
Record	Rec / Rec Mode		
Preview	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Device List	Shift + Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		