Mandis shop

BN59-01199F

Original	Replacement
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
--	Shift + Guide / EPG / -/--
PRE-CH	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer
CH List	Shift + Smart / List
Vol +	Vol +

Original	Replacement
Vol -	Vol -
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Smart Hub	Smart / List
Guide	Guide / EPG / -/--
Tools	Setup / OPT /
Info	Info / Angle
Return	Shift + Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	OK
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
E-MANUAL	E-Manual	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SPORTS	Sports	GOTO / TEXT	Text / Goto		
CC	CC	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
◀◀	I<<	PRESET- / ⏮	I<< / Preset-		
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
▶▶	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+		