Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
FUNCTION	Function	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
*	*	GOTO TEXT	Text / Goto
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUN.	Left/Tun. -		Left
TUN.	Right/Tun. +		Right
ENTER	Enter	OK	OK
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
MO./ST. PLAY	Play/MO/ST	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement	
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SCAN	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
SCAN	Scan >>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
REPEAT RANDOM	Random	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LG EQ	Music/LG EQ	LIST SMART	Smart / List
EQ	EQ Sound	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
INPUT	Input Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
PR/CH +	PR/CH+ Tv	CH PAGE +	CH+ / Page+		
PR/CH −	PR/CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-		
VOL +	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Vol +		
VOL −	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Vol -		
PROG.MEMO	Prog. Memo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
RDS	RDS	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
PTY	PTY	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		