Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SCART	Scart	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
VGA	VGA	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
P.M.	P.M.	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.M.	S.M.	TITLE SOUND	Sound / Title
SET FAV	Set Fav	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+10	Recall / +10	RETURN BACK	Back / Return
STEREO AUDIO	Stereo / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+	Vol+	+ VOL	Vol+
▲	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SCAN	Scan	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
– VOL	Vol-	VOL –	Vol-
▼ CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original		Replacement	
	Right		Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Down		Down
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Green / >>	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green / >>	TUNE+	>> / Tune+
	Yellow / I<<	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Blue / >>I	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
TITLE	Title / Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
MENU	Menu / [≡X]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ANGLE	Angle / [≡♦]	ANGLE INFO	Info / Angle
ANGLE	Angle / [≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT	Repeat / [≡▯]	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
REPEAT	Repeat / [≡▯]	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SET UP	Set Up / [≡i]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLOW	Slow / [≡?]	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
GOTO	Goto / [≡◷]	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
CARD	Card / [≡...]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /