Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH-	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH-	Down / CH-		Down
VOL+	Right / Vol+		Right
VOL+	Right / Vol+	+ VOL	Vol+
VOL-	Left / Vol-		Left
VOL-	Left / Vol-	VOL −	Vol-
OK	OK / List	OK	OK
OK	OK / List	LIST SMART	Smart / List
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LANG	Yellow / Lang	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow / Lang	Audio / Lang I/II		
Blue	Blue / Prime Video / Random		