Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP EPG	Epg / Setup	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DVD/AV/DTV	Dvd / Av / Dtv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DVD/USB/CARD	Dvd/Usb/Card	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
OSD INFO	Info / Osd	ANGLE INFO	Info / Angle
SEARCH	→←Search	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT TITLE	Exit/Title	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM FAV	Fav / Zoom	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH+	Up		Up
CH+	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH-	Down		Down
CH-	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL-	Left		Left

Original		Replacement	
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
OK	Ok	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DVD VOL +	Dvd Vol+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol+
−	Dvd Vol-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol-

Original	Replacement	Original	Replacement
REPEAT TV/R Tv-R / Repeat	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
PROGRAM TEXT Text / Program	GOTO TEXT Text / Goto		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PLAY/PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
PLAY/PAUSE Play	SLOW Play / Slow		
PREV I<< / Prev	PRESET- I<< / Preset-		
NEXT >>I / Next	PRESET+ >>I / Preset+		
REV << / Rev	TUNE- << / Tune-		
FWD >> / Fwd	TUNE+ >> / Tune+		