Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
[+]	Shift + Picture / Format
Sound	Sound / Title
Pic	Picture / Format
Guide	Guide / EPG / -/--
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0

Original	Replacement
Recall	Fav / Marker / PC
Sub	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto
Mix	Shift + Text /
Size	Zoom / Size
Hold	Shift + Stop /
TIP	D.Menu / Top
Sub.P	Eject / Surround
Index	Display / Media
Info	Info / Angle
FAV	Shift + Fav / Marker / PC
TV / R	TV/Radio /
Audio	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home
Up	Up
Input	AV / Input / RDS
Left	Left

Original	Replacement
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol+
Sleep	Sleep / Timer
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol-
Prog	Shift + TV/Radio / Program
CH -	CH- / Page-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop/Rec	Stop / Hold
HDMI Source	Shift + 0
DTV Source	Shift + 1
I<<	I<< / Preset-

Original	Replacement
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random