Original		Replacement	
	Power		Power
	SD/HC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ASPECT	[+]/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INPUT TV	Input TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AV	Input AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
N D	N	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
VIERA Link	Viera Link	LIST SMART	Smart / List
VIERA TOOLS	Viera Tools	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	Right		Right
	Down		Down
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
HOLD	Hold	SHIFT +	HOLD Shift + Stop /
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
	(↔)	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
∧	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
∨	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PROGRA	Programme	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
RAMME	Programme Up	SHIFT + CH + PAGE	Shift + CH+ /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
DVD/	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze