Mandis shop

LG AKB73056201

Original	Replacement
Eject	Eject / Surround
Power	Power
Copy	TV/Radio /
Info	Info / Angle
Power Mode	Sleep / Timer
Net Test	Smart / List
Net Cast	Display / Media
Slow	Shift + Play /
<<	<< / Tune-
Play/Pause	Play / Slow
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Setup	Setup / OPT /
Home	Shift + Menu / Home

Original	Replacement
Repeat	Shift + Green / APP /
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
Page+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Page-	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Return	Back / Return
Menu	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement		Original	Replacement
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
ROTATE	Rotate	GOTO TEXT	Text / Goto		
BGM	BGM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
SUB.	Sub.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		