Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power		Power
NTSC/PAL	NTSC/PAL	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
SAT	Sat	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
SAT	Sat	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH ▲	Up / CH+	▲	Up
CH ▲	Up / CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL◀	Left / Vol -	◀	Left
VOL◀	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
▶VOL	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
▶VOL	Right / Vol +	▶	Right
CH ▼	Down / CH-	▼	Down
CH ▼	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▼	Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
▼	Page-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▲	Page+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Original		Replacement		Original		Replacement
	Page+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /			
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--			
F1	Red / F1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
F2	Green / F2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
F3	Yellow / F3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
F4	Blue / F4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto			