Mandis shop

# Sharp RRMCG1059SA

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Tv/Video | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Recall | Back / Return |
| 0 | 0 |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| Vol- | Vol- |
| Vol- | Left |
| CH+ | CH+ / Page+ |

| Original | Replacement |
|---|---|
| CH+ | Up |
| Vol+ | Vol+ |
| Vol+ | Right |
| CH- | CH- / Page- |
| CH- | Down |
| Menu | Menu / Home |
| Mute | Mute / Dimmer |
| [ *] | Picture / Format |
| Lock | Display / Media |

https://alle-fernbedienungen.de/en/Sharp/1066120-30317-replacement-remote-control-for-Sharp-G1059SA-RRMCG1059SA.html