Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Lang	Audio / Lang I/II
0	0
TXT	Text / Goto
Vol+	Vol+
Home	Menu / Home

Original	Replacement
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
P-	CH- / Page-
[i+]	Info / Angle
Up	Up
Guide	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Prime Video	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	Original	Replacement
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
YouTube	You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
twitch	twitch	LIST SMART Smart / List		
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
☆	☼1	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚ Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE ● Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶ Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■ Stop / Hold		