Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right

Original		Replacement	
Rakuten TV	Rakuten Tv	MEDIA DISPLAY	Display / Media
OK	OK	OK	OK
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
+	Vol+	+ VOL	Vol+
	Smart Colors	LIST SMART	Smart / List
^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol-	VOL –	Vol-
v	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
? eHELP	?/eHelp	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
Play	Play	SLOW Play	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
Stop	Stop	HOLD Stop	Stop / Hold
Pause	Pause	STEP - FREEZE Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec	REC MODE Rec	Rec / Rec Mode
MY APP	My APP	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
APPS	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /