Original	Replacement
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
TV/Radio	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer
PR List	Smart / List
Fav	Fav / Marker / PC
Audio	Audio / Lang I/II
Info	Info / Angle
EPG	Red / Netflix / Search
Subtitle	Subtitle / EQ
Teletext	Text / Goto
Guide	Shift + Guide / EPG / -/--
Music	Sound / Title
S.Show	Display / Media
Zoom	Zoom / Size
Repeat	Green / APP / Repeat
<<	<< / Tune-

Original	Replacement
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Up	Up
Stop / Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop / Exit	Stop / Hold
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Vol+	Vol+
Down	Down
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
P.Adj	Picture / Format
Menu	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
Lang	Shift + Audio / Lang I/II		
4	4		
5	5		
6	6		
Sleep	Sleep / Timer		
7	7		
8	8		
9	9		
Auto	D.Menu / Top		
0	0		
10+ / -/--	Guide / EPG / -/--		
Recall	Back / Return		
Setup / Game	Setup / OPT / Tools		