Mandis shop

Toshiba CT-8545

Original		Replacement	
	Power		Power
	Vol+		Vol+
	Home		Menu / Home
	P+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	P-		CH- / Page-
GUIDE	Guide		Guide / EPG / -/--
	Input		AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK		OK
	Right		Right
BACK	Back		Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Smart Colors		Smart / List
	Play		Play / Slow

Original		Replacement	
	Stop		Stop / Hold
123 #	123#		1
prime video	prime video		Blue / Prime Video / Random
NETFLIX	Netflix		Red / Netflix / Search
Play	FPay		Yellow / YouTube / Repeat

https://alle-fernbedienungen.de/en/Toshiba/1066680-95608-replacement-remote-control-for-Toshiba-CT-8545-30101776.html