Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SLOW	I>/Slow	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement	
	>>I	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
RANDOM Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
MARKER Marker	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
SEARCH Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		