Mandis shop

YK-001

Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Mode	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PREV	I<</Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I/Next	PRESET+	>>I / Preset+
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL-	Vol-	VOL -	Vol-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
100+	100+	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Back	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

https://alle-fernbedienungen.de/en/UNKNOWN/1066846-94395-replacement-remote-control-for-UNKNOWN-YK-001.html