Mandis shop

Denon RC-853

Original	Replacement
Power Off	Shift + Power
Power	Power
DVD	2
VDP	Shift + 2
Tuner	6
Shift	Smart / List
TV/DBS	1
	7
Phono	9
Channel +	CH+ / Page+
VCR-1	4
CD	3
CDR/Tape	5
Channel -	CH- / Page-
VCR-2 / V-AUX	Shift + 4
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Original	Replacement
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
I<<<Volume-	I<< / Preset-
>>I / Volume+	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
<Disc Skip+	Rec / Rec Mode
Speaker	AV / Input / RDS
Dolby/DTS	Zoom / Size
Direct	Audio / Lang I/II
Master Vol +	Vol +
DSP Simulation	Picture / Format
5CH/6CH Stereo	Subtitle / EQ
Stereo	Sound / Title
Master Vol -	Vol -
Input Mode	Red / Netflix / Search
Input Analog	Green / APP / Repeat
Ext. In	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Muting	Mute / Dimmer
Tuning Down	Shift + << /
Tuning Up	Shift + >> /
System Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Surround	Eject / Surround
Band	Shift + Stop /
RDS	Shift + AV / Input / RDS
Mode Tuner	Shift + Play /
PTY	Sleep / Timer
Left	Left
Enter	OK
CH Select	Menu / Home
Right	Right
Memory	Shift + Pause / Step /
RT	TV/Radio /
Status	Display / Media

Original	Replacement
Down	Down
On Screen	Info / Angle
T. Tone	Text / Goto
Multi EQ	Guide / EPG / -/--
Output	Fav / Marker / PC