Mandis shop

Panasonic N2QBYA000044

Original	Replacement
Power	Power
Picture	Picture / Format
TV Input	TV/Radio /
AV Input	AV / Input / RDS
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Rakuten Tv	D.Menu / Top
Prime video	Shift + Blue / Prime
Youtube	Shift + Yellow / YouTube /
My App	Shift + Green / APP /
Apps	Sleep / Timer
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Home	Shift + Menu /
Guide	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement
i	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Option	Setup / OPT /
Down	Down
Back	Back / Return
List/Provider	Smart / List
Voice	Display / Media
Scenery	Zoom / Size
I<<<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/>>I	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
+	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol-	VOL –	Vol-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
v	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
? eHELP	?/eHelp	SURROUND	Eject / Surround
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC