Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
TV/Radio	TV/Radio /
Guide	Guide / EPG / -/--
Fav	Fav / Marker / PC
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Menu	Menu / Home
0 / Swap	0
0 / Swap	Back / Return

Original	Replacement
i	Info / Angle
Vol +	Vol +
OK	OK
CH+	CH+ / Page+
Up	Up
Left	Left
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
CH-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
<< / I<< / Instant Replay	<< / Tune-
<< / I<< / Instant Replay	I<< / Preset-

Original	Replacement	Original	Replacement
Play / Pause	Play / Slow		
>> / >>I	>> / Tune+		
>> / >>I	>>I / Preset+		
Library	Display / Media		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Text	Text / Goto		
Personal Planner	Smart / List		
Sub / Audio	Audio / Lang I/II		
Sub / Audio	Subtitle / EQ		
History	D.Menu / Top		
PIP	Picture / Format		
PIP Swap	Zoom / Size		
PIP Position	Setup / OPT /		
Sleep Timer	Sleep / Timer		