Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV POWER	Power Tv	SHIFT + POWER	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV	AV Tv	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR	PR+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol+ Tv	VOL +	Vol+
TV/DVD	Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
MUTE	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol- Tv	VOL −	Vol-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/RADIO	Tv/Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Home	Shift + Menu /
Up	Up
PR+	CH+ / Page+
Menu/List	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Guide	Guide / EPG / -/--
PR-	CH- / Page-
Down	Down
Return	Back / Return
Red/FAV	Red / Netflix / Search
Green/Audio	Green / APP / Repeat
Yellow/Subtitle	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Timeshift	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Marker	Fav / Marker / PC
Search	Shift + Red / Netflix /
Dubbing	D.Menu / Top
Clear	Exit / Cancel / Clear
Tilte	Setup / OPT /
Thumbnail	Sound / Title
Random	Shift + Blue / Prime
CHP.ADD	Picture / Format
PIP	Audio / Lang I/II
Showview	Subtitle / EQ