Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	PBC/Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS	Clear	Exit / Cancel / Clear
Function	D.Menu / Top	0	0
TFT Mode	Display / Media	Setup	Setup / OPT /
1	1	Up	Up
2	2	Search	Red / Netflix / Search
3	3	Vol+	Vol+
CH+	CH+ / Page+	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Vol-	Vol-
CH-	CH- / Page-	Play	Play / Slow
7	7	Pause	Pause / Step / Freeze
8	8	Down	Down
9	9	Stop	Stop / Hold
--/10+	Guide / EPG / -/--	Audio	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer	I<<	I<< / Preset-

Original		Replacement	
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
ZOOM INFO	Info/Zoom	ANGLE INFO	Info / Angle
SLOW LIST	List/Slow	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TITLE TV/RADIO	Tv/Radio/Tilte	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT TEXT	Text/Repeat	GOTO TEXT	Text / Goto
PROGRAM EPG	EPG/Program	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY FAV	FAV/Display	FORMAT PICTURE	Picture / Format
A-B	Red/A-B	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
N/P	Green/N/P	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LANGUAGE	Blue/Language	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ANGLE	Yellow/Angle	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement