Original	Replacement
Power	Power
PC Auto/Eject	Smart / List
FAV	Fav / Marker / PC
FAV-	Shift + CH- /
FAV+	Shift + CH+ /
P.Mode	Picture / Format
S.Mode	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Back	Back / Return
Display	Display / Media
Input	AV / Input / RDS
Aspect	Shift + Picture / Format
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
Exit/DVD Setup	Exit / Cancel / Clear
Vol+	Vol+
Lang/Audio	Audio / Lang I/II
CH+	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Vol-	VOL	Vol-
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
TEXT ANGLE	Angle/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD ZOOM	Zoom/Hold	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV/RADIO D.MENU	D.Menu/Tv/Radi	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
EPG TITLE	Title/EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INDEX D.DISP	D.Disp/Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SIZE	Play/Size	SLOW	Play / Slow
SIZE	Pause/Size	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REVEAL	<<</Reveal	TUNE-	<< / Tune-
SUBPAGE SUBTITLE	>>	TUNE+	>> / Tune+
SUBPAGE SUBTITLE	Subtitle/Subpage	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PROGRAM	Red/Program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
INTRO	Green/Intro	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT	Yellow/Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
A-B	Blue/A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random