Mandis shop

CI SCO004

Original		Replacement	
A		Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
B		Green / APP / Repeat	APP REPEAT
C		Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
D		Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
E		Smart / List	LIST SMART
Mute		Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
Computer		Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER
Vol +		Vol +	VOL +
Up		Up	
Search+		CH+ / Page+	CH PAGE +
Vol -		Vol -	VOL −
Left		Left	
Enter		OK	OK
Right		Right	
Search-		CH- / Page-	CH PAGE −
Down		Down	
Contacts		Guide / EPG / -/--	-/-- GUIDE EPG

Original		Replacement	
Home		Menu / Home	HOME MENU
[o:]		D.Menu / Top	TOP MENU D.MENU
Phone On		Text / Goto	GOTO TEXT
C(2)	C	Display / Media	MEDIA DISPLAY
Phone Off		AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
1	1 .@	1	TV 1
2	2 abc	2	DVD 2
3	def 3	3	CD - STB 3
4	4 ghi	4	VIDEO 4
5	5 jkl	5	TAPE 5
6	mno 6	6	TUNER 6
7	7 pqrs	7	AUX - HDD 7
8	8 tuv	8	USB 8
9	wxyz 9	9	BLUETOOTH 9
*	*	Exit / Cancel / Clear	CLEAR EXIT CANCEL
0	0 _	0	HDMI - SAT 0
#	abc/123 #	Back / Return	RETURN BACK

https://alefernbedienung.de/Cisco/1822984-replacement-remote-control-for-Cisco-Cisco004.htm