Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
Power	Power	Settings	Setup / OPT /
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Home	Menu / Home
3	3	Up	Up
4	4	Menu	Shift + Text /
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
PRE-CH	Fav / Marker / PC	Source	AV / Input / RDS
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
List	Smart / List	Guide	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +	Text	Text / Goto
[i]	Info / Angle	Lang	Audio / Lang I/II
P+	CH+ / Page+	Subt.	Subtitle / EQ

Original		Replacement		Original	Replacement
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		