Mandis shop

RC001MS

Original		Replacement	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
POWER	Power		Power
INTERNET RADIO	Internet Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
USB	USB	USB 8	8
iDEVICE	iDevice	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
LINE IN	Line In	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
▲	Up	▲	Up
⏮	Left	◀	Left
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
►/II	Play/Pause	OK	OK
►/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
►/II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
⏭	Right	▶	Right
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
▼	Down	▼	Down
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	Internet Radio Preset 1	TV 1	1
2	Internet Radio Preset 2	DVD 2	2
3	Internet Radio Preset 3	CD - STB 3	3
4	Internet Radio Preset 4	VIDEO 4	4
5	Internet Radio Preset 5	TAPE 5	5
6	Internet Radio Preset 6	TUNER 6	6

https://mandos-a-distancia.es/en/Marantz/1068896-83548-replacement-remote-control-for-Marantz-RC001MS.html