Original		Replacement	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
	Up		Up

Original		Replacement	
	Up	+ CH	Ch +
	Down		Down
	Down	CH −	Ch -
	Right		Right
	Right	+ VOL	Vol +
	Left		Left
	Left	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
NICAM/A2	Nicam / A2	SETTINGS OPT	Options
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
SIZE	Size	ECO 3D	3D
TEXT/MIX	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold		Pause
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement		Original	Replacement
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt		
INDEX	I ndex	DISC NAV LIST	Li st		
RED	Red	A	Red		
GREEN	Gr een	B	Gr een		
YELLOW	Yel l ow	C	Yel l ow		
CYAN	Cyan	D	Bl ue		